

コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ ガイド hpワークステーションxw4000 hpワークステーションxw6000

製品番号: 301199-291

2002年10月

このガイドでは、コンピュータ セットアップの使用方法について説明します。このツールは、新しいハードウェアを取り付けたときにコンピュータのデフォルト設定を再構成および変更する場合や、メンテナンスの目的で使用します。

- © 2002 Hewlett-Packard Company
- © 2002 日本ヒューレット・パッカード株式会社

Microsoft、MS-DOS、Windows、およびWindows NTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

UNIXは、米国The Open Groupの米国およびその他の国における登録商標です。

その他、本書に掲載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して、また本書の適用の結果生じた間接損害を含めいかなる損害についても、責任を負いかねますのでご了承ください。本書の内容は、現状有姿のままで提供されるもので、商品性または特定目的への適合性に関する黙示の保証などを含むいかなる保証も含みません。本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品に対する保証は、当該製品に付属の限定的保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。

本書には、著作権によって保護された所有権に関する情報が掲載されています。本書のいかなる部分も、Hewlett-Packard Companyの書面による承諾なしに複写、複製、あるいは他言語へ翻訳することはできません。

本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており、日本国外で使用される場合は、仕様の変更を必要とすることがあります。

本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている 場合があります。



警告: その指示に従わないと、人体への傷害や生命の危険を引き起こす恐れがあるという警告事項を表します。



注意: その指示に従わないと、装置の損傷やデータの損失を引き起こす恐れがあるという注意事項を表します。

コンピュータ セットアップ(F10)ユーティリティ ガイド hpワークステーションxw4000 hpワークステーションxw6000 初版 2002年10月 製品番号:301199-291

日本ヒューレット・パッカード株式会社

目次

コンピュータ セットアップ(F10)ユーティリティ	
コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ	1
コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティの起動	3
ファイル (File)	5
システム情報(System Information)	
バージョン情報(About)	
日付と時刻(Set Time and Date)	
ディスケットに保存(Save to Diskette)	
システム構成の復元(Restore from Diskette)	
デフォルト値に設定して終了(Set Defauts and Exit)	
変更を保存しないで終了(Ignore Changes and Exit)	
変更を保存して終了(Save Changes and Exit)	
ストレージ (Storage)	
デバイス構成(Device Configuration)	
ストレージオプション (Storage Options)	
IDE (ATA) DPSセルフテスト (IDE (ATA) DPS Self-Test)	
コントローラ順序(Controller Order)	9
Narrow SCSIターミネーション(Narrow SCSI Termination)	
起動順序(Boot Order)	
セキュリティ (Security)	
セットアップ パスワード (Setup Password)	
電源投入時パスワード (Power-On Password)	
パスワード オプション(Password Options)	
スマートカハー (Sinart Cover)	
ドライブ ロック(DriveLock)	
マスタ ブート レコード セキュリティ(Master Boot Record Security)	
マスタ ブート レコードの保存 (Save Master Boot Record)	
マスタ ブート レコードの復元 (Restore Master Boot Record)	
デバイス セキュリティ(Device Security) 1	
ネットワーク サービス ブート(Network Service Boot)	3
システムID(System IDs)1	
電源(Power)	
省電力(Energy Saver)	
タイムアウト (Timeouts)	
省電力オプション(Energy Saver Ontions) 1	

	カスタム*(Advanced)	15
	電源投入時オプション(Power-On Options)	15
	オンボードデバイス(Onboard Devices)	18
	PCIデバイス (PCI Devices)	18
	バス オプション(Bus Options)	18
	デバイス オプション(Device Options)	
	PCI VGAコンフィグレーション (PCI VGA Configuration)	
Α	構成の設定値の回復	
	方法1: フラッシュ ROM CMOSの保管/復元機能:電源スイッチ オーバーライドの使用	A-1
	方法2:[ディスケットに保存](Save to Diskette)および[システム構成の復元]	
	(Restore from Diskette)	A-2

コンピュータ セットアップ(F10) ユーティリティ

コンピュータ セットアップ(F10) ユーティリティ

次のような場合は、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを実行してください。

- コンピュータの工場出荷時の設定を変更する場合。
- コンピュータ (リアルタイム クロック) に目付 (Date) と時刻 (Time) を設定する場合。
- プロセッサ、グラフィックス(ビデオ)、メモリ、オーディオ、記憶装置、通信ポート、入力装置などの情報を参照したり、設定を変更したりする場合。
- 起動可能(ブータブル)ドライブの起動順序(Boot Order)の設定を変更する場合。起動可能ドライブとして、ハードディスクドライブ、ディスケットドライブ、オプティカルドライブ、LS-120ドライブなどがあります。
- IDE (ATA) ハードディスク ドライブとSCSIハードディスク ドライブの 起動時の優先順位を設定する場合。
- 低騒音ドライブ (Quiet Drive) オプションを設定する場合。
- クイック ブート (QuickBoot) とフル ブート (FullBoot) の設定を変更する場合。クイック ブートでは、自己診断テストが省略されるので、コンピュータをすばやく起動することができます。以下のように設定することができます。
 - □ 常にクイック ブート (デフォルト)
 - □ フルブートを実行する間隔(毎日~30日まで指定可)
 - □ 常にフルブート

- ネットワーク サーバ モード (Network Server Mode) を設定する場合。 ネットワーク サーバモードでは、キーボードやマウスが接続されていて も、接続されていなくても、電源投入時パスワード (Power-On Password) が有効である時にコンピュータのオペレーティング システムが起動さ れます。電源投入時パスワードを入力するまでは、システムに接続され ているキーボードやマウスはロックされたままです。
- POST (Power-On Self Test) メッセージ (POST Message) の無効 (Disable) / 有効 (Enable) の設定を変更する場合。非表示モードでは、メモリ カウント、製品名、エラーでないテキスト メッセージなどは表示されません。 POSTエラーが発生した場合には、無効/有効の設定に関係なくエラーメッセージが表示されます。POST実行中に非表示モードから表示モードに切り替えるには、[F1]~[F12]キー以外のキーを押してください。
- オーナーシップ タグ (Ownership Tag) を設定する場合。オーナーシップ タグを設定しておくと、コンピュータの起動時にコンピュータの所有者 に関する情報が画面上に表示されます。
- 会社によって割り当てられたアセット タグ (Asset Tag) または資産ID番 号を設定する場合。
- 電源投入時パスワード (Power-On Password) を設定する場合。また、コンピュータの再起動時 (ウォーム ブート時) にも電源投入時パスワードの入力が必要なように設定を変更する場合。
- コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティにアクセスできるようにセットアップ パスワード (Setup Password) を設定する場合。設定方法は、この付録の中で説明します。
- シリアルポート、USBポート、パラレルポート、オーディオ、内蔵NIC などの内蔵I/O機能の使用禁止/許可を設定する場合。
- マスタ ブート レコード (MBR) セキュリティ (Master Boot Record Security) を設定する場合。
- リムーバブルメディアからの起動 (Removable Media Boot) の禁止/許可を設定する場合。
- リムーバブルメディアへの書き込み (Removable Media Write) の禁止/許可を設定する場合 (ハードウェアでサポートされている場合)。
- Power-On Self-Test (POST) で検出されたが、自動修復できなかったコンフィギュレーション エラーを解決する場合。

- リプリケートセットアップ機能を利用する場合。コンピュータの設定情報をディスケットに保存したり、その情報を使って複数のコンピュータを同じ設定にすることができます。
- 特定のIDE (ATA) ハードディスク ドライブのセルフテストを実行する 場合 (ドライブでサポートされている場合)。
- 省電力機能を設定する場合。省電力モード、システムおよびハードディスクドライブのタイムアウト、電源ボタンのモード、ならびに電源ランプの動作など、様々な機能を設定することができます。
- ドライブロック セキュリティ (DriveLock Security) の有効/無効を設定する場合 (マルチベイ ドライブでサポートされている場合)。

コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティの起動

コンピュータ セットアップは、起動処理の開始時(再起動の開始時または電源投入時)にのみアクセスできます。コンピュータ セットアップ ユーティリティを起動するには、次の手順に従います。

- 1. コンピュータの電源を入れるか、再起動します。Windows をお使いの場合、[スタート]→[終了オプション](または[シャットダウン])→[コンピュータを再起動する](または[再起動する])の順に選択します。
- 2. コンパックのロゴ画面の右下に [F10=Setup] と表示されたら、すぐに [F10]キーを押します。



画面右下に[F10=Setup]と表示されている間に[F10]キーを押せなかったときは、コンピュータを再起動して操作をやりなおしてください。

- 3. 使用言語をリストから選択し、[ENTER]キーを押します。
- 4. **[コンピュータ セットアップ ユーティリティ]**のメイン画面から5つのメニュー([ファイル] (File)、**[ストレージ]** (Storage)、**[セキュリティ]** (Security)、**[電源]** (Power)、**[カスタム]** (Advanced))が選択できます。
- 5. 左右矢印キーでメニューを選択し、上下の矢印キーで項目を選んで [Enter]キーを押します。コンピュータ セットアップ ユーティリティのメニューに戻るには、[ESC]キーを押します。

- 6. 変更した設定を有効にするには、[ファイル] (File) →[変更を保存して終了] (Save Changes and Exit) の順に選択します。
 - □ 変更した設定を破棄したい場合は、**[変更を保存しないで終了]** (Ignore Changes and Exit) を選択します。
 - □ 工場出荷時の設定値にリセットする場合は、[デフォルト値に設定して終了] (Set Defaults and Exit) を選択します。



注意: CMOSの損傷を防ぐため、コンピュータ セットアップでの変更がROM に保存されている最中に、コンピュータの電源を切らないでください。 [F10=Setup]画面が終了したら、コンピュータの電源を切ることができます。

コンピュータ セットアップ ユーティリティ

メニュー	項目	説明
ファイル (File)	システム情報 (System Information)	次の項目を表示します ・ 製品名(Product Name)
	(-)	 製品名(Product Name) プロセッサ タイプ/速度/ステッピング (Processor Type/Speed/Stepping)
		・ キャッシュ サイズ(Cache Size)(L1/L2)
		・ メモリ サイズ(Memory Size)
		システムROM (System ROM) (システム ファミリの名前とバージョン)
		本体シリアル番号(Chassis Serial Number)
		・ アセット タグ(Asset Tracking Number)
		 内蔵の有効なNIC用の内蔵MAC(Integrated MAC) (必要に応じて)
	バージョン情報(About)	著作権情報を表示します
	日付と時刻 (Set Time and Date)	システムの時刻と日付を設定します
	ディスケットに保存 (Save to Diskette)	フォーマットされた1.44MB ディスケットのCPQsetup.txt ファイルに、CMOSを含めたコンピュータの設定情報を保存 します。Disk on Keyの保存/復元がサポートされています
	システム構成の復元 (Restore from Diskette)	ディスケットに保存されているシステム構成を復元します。 Disk on Keyの保存/復元がサポートされています
	デフォルト値に設定して 終了 (Set Defauts and Exit)	工場出荷時の設定値に戻します。すべてのパスワード設定も 消えます
	変更を保存しないで終了 (Ignore Changes and Exit)	変更した設定値を破棄し、コンピュータ セットアップ ユーティリティを終了します
	変更を保存して終了 (Save Changes and Exit)	変更した設定値を保存し、コンピュータ セットアップ ユーティリティを終了します



説明 メニュー 項目 ストレージ デバイス構成 取り付けられているSCSI以外のすべてのストレージ デバ (Device Configuration) イスを表示します (Storage) SCSIストレージ デバイスは、コンピュータ セットアップ では表示されません デバイスを選択すると、そのデバイスに関する詳細情報およ びオプションが表示されます。次のような項目が表示されま す ディスケット タイプ(Diskette Type) (低速ディスケット ドライブのみ) ディスケット ドライブで使用可能な最大容量のメディアの タイプを示します レガシー ディスケット ドライブ (Legacy Diskette Drives) オプションには、3.5インチ1.44MB、5.25インチ1.2MB、お よび「ドライブなし」(Not Installed) があります Disk on Keyの保存/復元がサポートされています ドライブ エミュレーション (Drive Emulation) 特定のストレージ デバイスのドライブ エミュレーション タイプを選択します(たとえば、Zip ドライブは、ディス ケット エミュレーションを選択することで起動可能になり ます) ドライブのタイプ エミュレーション オプション ATAPI Zip ドライブ なし (None) (その他の各種ドライ ブとして処理) (ATAPI Zip drive) ディスケット (Diskette) (ディスケッ トドライブとして処理) ディスク(Disk)(ハードディスク ドラ イブとして処理) IDE (ATA) なし ハードディスク (IDE (ATA) Hard Disk) レガシー なし ディスケット (Legacy Diskette) IDE (ATA) CD-ROMなし



コンピュータ セットアップ ユーティリティでサポートされる特定の機能は、お使いのハードウェアの構成によって異なる場合があります。

ATAPI LS-120

なし

説明 メニュー 項目 ストレージ デバイス構成 転送モード(Transfer Mode)(IDE/ATAデバイスのみ) アクティブなデータ転送モードを指定します。オプションに (Storage) (Device Configuration) は (デバイスの機能により)、PIO 0、Max PIO、Enhanced (続き) (続き) DMA、Ultra DMA 0、およびMax UDMAがあります

変換モード (Translation Mode) (IDE/ATA ディスクのみ) デバイスで使用する変換モードを選択します。これにより BIOSは、他のシステム上のパーティション分割および フォーマットされたディスクにアクセスできます。これは、 旧バージョンのUNIX(SCO UNIXバージョン3.2など)の ユーザにとって必要な場合があります。オプションには、 ビットシフト (Bit-Shift)、LBA支援 (LBA Assisted)、ユー ザ(User)、および「なし」(None) があります



注意:通常は、BIOSによって自動的に選択された変換モー ドは変更しないでください。選択された変換モードが、 ディスクをパーティション分割およびフォーマットした ときにアクティブであった変換モードと互換性がない と、ディスク上のデータにアクセスできなくなります

変換パラメータ (Translation Parameter) (IDE/ATAディスクのみ)

パラメータ(論理シリンダ(Logical Cylinders)、ヘッド (Heads)、およびトラック当たりのセクタ数 (Sectors Per Track)を指定します。BIOSはこれを使用して(オペレー ティング システムやアプリケーションからの) ディスクI/O 要求を、ハードディスク ドライブで受け入れ可能な様式に 変換します。論理シリンダは1024を超えることはできませ ん。ヘッド数は256を超えることはできません。トラック当 たりのセクタ数は63を超えることはできません。これらの フィールドは、ドライブの変換モードが「ユーザ」に設定さ れているときにのみ、表示および変更できます

マルチセクタ転送(Multisector Transfers) (IDE/ATAデバイスのみ)

マルチセクタのPIO操作ごとに転送されるセクタ数を指定 します。オプションには(デバイスの機能により)、無効 (Disabled)、8、および16があります



〇 コンヒュー, こ, て異なる場合があります。 コンピュータ セットアップ ユーティリティでサポートされる特定の機能は、お使いのハードウェアの構成によっ

メニュー	項目	説明
ストレージ (Storage) (続き)	デバイス構成 (Device Configuration) (続き)	低騒音ドライブ(Quiet Drive) ・ 最大性能(Performance) ドライブは、最大性能で動作します ・ 低騒音(Quiet) 動作中のドライブの騒音を低減します。低騒音に設定するとドライブは最大性能では動作しなくなります
	ストレージ オプション (Storage Options)	リムーバブル メディア起動(Removable Media Boot) リムーバブル メディアからシステムを起動する機能の有効 (Enable) /無効(Disable)を設定します
		リムーバブル メディア書き込み(Removable Media Write) リムーバブル メディアにデータを書き込む機能の有効 (Enable)/無効(Disable)を設定します この機能は、レガシーディスケット、IDE(ATA)LS-120 スーパーディスク、およびIDE(ATA)PDオプティカル ドライブにのみ適用されます
		リムーバブル メディア起動の変更を行った後で、コン ピュータは再起動しますが、手動でコンピュータの電源 を切ってから電源を入れてください
		プライマリIDE (ATA) コントローラ (Primary IDE Controller) プライマリIDE(ATA)コントローラを有効(Enable)/無效 (Disable)に設定します
		セカンダリIDE (ATA) コントローラ (Secondary IDE Controller) セカンダリIDE(ATA)コントローラを有効(Enable)/無效(Disable)に設定します
		ディスケットMBR検証(Diskette MBR Validation) ディスケットのマスタ ブート レコード(MBR)の厳密な検 証を有効(Enable)/無効(Disable)に設定します
		ディスケットMBR検証を有効にすると、ディスケットを 使用できないことがあります。適正であることが分かっ ている起動可能ディスケットのイメージが起動しない場 合、この項目を無効にします
	IDE(ATA)DPS セルフ テスト	DPS(Drive Protection System)セルフテスト機能をもつ IDE(ATA)ハードディスク ドライブのセルフテストの実行
	(IDE (ATA) DPS Self-Test)	この項目は、1台以上のIDE(ATA)DPSセルフテスト機能を持つハードディスク ドライブがシステムに接続されている場合にのみ表示されます



メニュー 項目 説明 ストレージ コントローラ順序 搭載されているハードディスク ドライブのコントローラの (Storage) (Controller Order) 順序を指定します。該当するデバイスが存在する場合、この 順番の最初の位置に指定されているハードディスク ドライ (続き) (一部のモデルでのみサ ブコントローラが、起動順序(Boot Order)で最優先され、 ポート) Cドライブとして認識されます この項目は、すべてのハードディスク ドライブが内蔵IDE (ATA) コントローラに接続されている場合には表示され ません Narrow SCSIドライブを使用している場合に、外部SCSIコ Narrow SCSI ターミネー ション ネクタのターミネーションを設定します。この機能は、 (Narrow SCSI Termination) Narrow SCSIドライブで外部 SCSIチャネルを終端する場合 にのみ有効にしてください (一部のモデルでのみサ ポート) 起動順序 接続された周辺装置(ディスケット ドライブ、ハードディ (Boot Order) スク ドライブ、オプティカル ドライブ、またはネットワー ク インタフェース カードなど) に起動可能なオペレーティ ング システムのイメージがあるかどうかをチェックする順 序を指定します。リスト上の各デバイスは、起動可能オペ レーティング システムのソースとして個別にチェック対象 から除外したり、チェック対象に含めたりできます MS-DOS のドライブ名の割り当ては、MS-DOS 以外のオペレーティング システムが起動された後は、適用されな い場合があります 一時的に優先される起動順序へのショートカット 起動順序で指定したデフォルトのデバイス以外のデバイス から一度だけ起動するには、コンピュータを再起動し、画面 に[F10=Setup]と表示されている間に[F9]キーを押します。 POSTが完了すると、起動可能デバイスのリストが表示され ます。矢印キーを使用して目的の起動デバイスを選択し、 [Enter]キーを押すと、デフォルト以外の選択したデバイスか ら、コンピュータが一度だけ起動されます



メニュー	項目	説明
セキュリティ	セットアップ パスワード	セットアップ パスワード(アドミニストレータ)を設定
(Security)	(Setup Password)	セットアップ パスワードを設定すると、コンピューセットアップ ユーティリティの設定を変更したり、ROをフラッシュしたり、Windows 環境で特定のプラグ アド プレイ設定を変更したりする場合にセットアップ スワードが必要になります
		詳しくは、『トラブルシューティング ガイド』を参照して ださい
	電源投入時パスワード (Power-On Password)	電源投入時パスワードの設定。詳しくは、『トラブルシュ· ティング ガイド』を参照してください
	パスワード オプション	次の項目を設定します
	(Password Options) (電源投入時パスワードが 設定されている場合にの み表示されます)	 ネットワーク サーバ モード (Network Server Mode) 有効 (Enable) /無効 (Disable) の設定
		電源投入時パスワードを設定している時のみこれらの 定が表示されます
		ウォーム ブート([Ctrl]+[Alt]+[Delete])にパスワー が必要かどうかの指定
		© この項目は、ネットワーク サーバ モードが無効のとき のみ使用できます
		詳しくは、『デスクトップマネジメントについて』を参照 てください。
	スマート カバー	次の項目を設定します
	(Smart Cover)	 カバーロック (Smart Cover Lock) のロック (Lock) /ア ロック (Unlock) の設定
		ユーザに通知 (Notify User) は、カバーが取り外された とをセンサが検知したときにユーザに通知します セットアップパスワード (Setup Password) は、カバ が取り外されたことをセンサが検知した場合、コ ピュータを起動する際にセットアップパスワードの入 を要求します
		一部のモデルのみサポート。 詳しくは、 『デスクトップ マ ジメントについて』を参照してください



て異なる場合があります。

メニュー	項目	説明
セキュリティ (Security) (続き)	スマート センサ (Smart Sensor)	次の項目を設定します ・ スマート センサ(Smart Sensor)を有効(Enable)/無効 (Disable)に設定します
		ユーザに通知(Notify User)は、カバーが取り外されたことをセンサが検知したときにユーザに通知しますセットアップパスワード(Setup Password)は、カバーが取り外されたことをセンサが検知した場合、コンピュータを起動する際にセットアップパスワードの入力を要求します
		一部のモデルのみサポート。詳しくは、『デスクトップ マネ ジメントについて』を参照してください
	ドライブ ロック (DriveLock)	一部のIDE(ATA)ハードディスクドライブ(SCSIハードディスクドライブではサポートされません)にマスタパスワードまたはユーザパスワードを割り当てたり、パスワードを変更したりします。この機能が有効の場合は、POST実行中にどちらかのDriveLockパスワードを入力するための画面が表示されます。パスワードが正常に入力されなかった場合は、次のコールドブートシーケンスの間にどちらかのパスワードが入力されるまで、ハードディスクドライブにはアクセスできません
		ハードディスク ドライブがシステムに接続されている場合にのみ表示されます
		一部のモデルのみサポート。詳しくは、『デスクトップ マネ ジメントについて』を参照してください



メニュー

項目

説明

セキュリティ (Security) (続き)

マスタ ブート レコード セキュリティ (Master Boot Record Security)

マスタ ブート レコード (MBR) セキュリティを有効 (Enable) /無効 (Disable) に設定します

有効に設定すると、BIOSは、現在の起動可能ディスクの MBRへの書き込み要求をすべて拒否します。コンピュータ の電源を入れるか再起動するたびに、BIOSは現在の起動可 能ディスクのMBRと前回保存したMBRとを比較します。変 更が検出された場合、現在の起動可能ディスクのMBRを保 存するか、前回保存したMBRを復元するか、またはMBRセ キュリティを無効にすることができます。セットアップ パ スワードが設定されている場合は、セットアップ パスワー ドを入力する必要があります



現在の起動可能ディスクのフォーマットやパーティショ ンを意図的に変更する際は、MBRセキュリティを無効に 設定します。一部のディスク ユーティリティ(FDISKや FORMATなど)はMBRを更新しようとします。MBRセ キュリティが有効に設定されたままBIOSによってディス ク アクセスの処理が行われると、MBRへの書き込み要求 は拒否され、ユーティリティはエラーを表示します。ま たMBRセキュリティが有効に設定されたままオペレー ティング システムによってディスク アクセスの処理が 行われると、次の再起動時にBIOSによってMBRの変更が 検出され、MBRセキュリティの警告メッセージが表示さ れます

マスタ ブート レコードの

(Save Master Boot Record)

現在の起動可能ディスクのマスタ ブート レコードのバック アップ コピーを保存します



MBRセキュリティが有効の場合にのみ表示されます

マスタ ブート レコードの 復元

(Restore Master Boot Record)

マスタ ブート レコードのバックアップを現在の起動可能 ディスクに復元します



- 次の条件がすべて満たされている場合にのみ表示されま
- MBRセキュリティが有効に設定されている
- 以前にMBRのバックアップ コピーが保存されている
- 現在の起動可能ディスクが、MBRのバックアップコピー を保存したときのディスクと同じである



注意:通常は、ディスク ユーティリティやオペレーティ ング システムが変更された後に、以前保存しておいた MRBバックアップを復元すると、ディスク上のデータに アクセスできなくなる可能性があります。現在の起動可 能ディスクのMRBが壊れているかウィルスに感染してい ると確信が持てる場合にのみ、バックアップ コピーを復 元してください



メニュー	項目	説明
セキュリティ (Security) (続き)	デバイス セキュリティ (Device Security)	シリアル ポート (Serial Port) AとB、パラレル ポート (Parallel Port)、USBポート (USB Port)、システムのオーディオ セキュリティ (Audio Security)、モデルによってはネットワーク コントローラ (Network Controller)、および SCSIコントローラ (SCSI Controller)のデバイス有効 (Enable) /デバイス無効 (Disable)の設定
	ネットワーク サービス ブート (Network Service Boot)	ネットワーク サーバにインストールされたオペレーティング システムからコンピュータを起動する機能の有効(Enable)/無効(Disable)の設定(NICモデルのみで使用でき、ネットワーク コントローラがPCIバス上に存在するか、システム ボードに組み込まれている必要があります)
	システム ID(System IDs)	次の項目を設定します
		 アセット タグ (16バイトのID) の入力 (Asset Tag) およびオーナーシップ タグ (POST実行中に表示される80バイトのID) の入力 (Ownership Tag)
		詳しくは、『デスクトップマネジメントについて』を参 照してください
		 本体シリアル番号 (Chassis Serial Number) またはUUID (Universal Unique Identifier) 入力 (UUID) 現在の番号が無効の場合に設定(通常これらの識別(ID) 番号は工場出荷時に設定され、そのシステムを特定する ために使用されます)
		キーボード(Keyboard Locate)の設定 英語用やドイツ語用などをシステムIDエントリに対し て設定します



メニュー	項目	説明
電源 (Power)	省電力(Energy Saver)	省電力モード (Energy Saver Mode) をカスタム (Advanced) 、 無効(Disable)、最小(Minimal)に設定
		省電カモードを最小 (Minimal) に設定すると、ハードディスク ドライブとシステムは省電カモードにはなりません。ただし、電源ボタンを押すとシステムはサスペンド 状態になります
		このオプションはACPI対応オペレーティング システム (Windows 98、Windows 2000、Windows Me、および Windows XP) の省電力機能には影響を与えません
	タイムアウト(Timeouts)	システムとすべての取り付けられているIDE (ATA) ハードディスク ドライブについて、タイムアウトを有効 (Enable) / 無効 (Disable) に設定して、タイムアウト値を選択するか 無効にできます
		このオプションは ACPI 対応オペレーティング システム の省電力機能には影響を与えません。省電力モードがカスタムに設定されている場合のみ、この項目が表示されます
	省電力オプション	次の項目を設定します
	(Energy Saver Options)	• APM対応オペレーティング システム(Windows NT)での電源ボタン(Power Button)のオン(On)/オフ(Off)またはスリープ(Sleep)/ウェイクアップ(Wakeup)
		 スタンバイ中電源LEDの点滅(Power LED Blinks During Standby)の有効(Enable)/無効(Disable)。このオプションはACPI対応オペレーティングシステムの省電力機能には影響を与えません
		このオプションは、省電カモード (Energy Saver Mode) が 有効な場合にのみ表示されます。また、ACPIが有効にさ れたオペレーティング システムでは適用されません



項目 説明 メニュー

カスタム* (Advanced) *上級ユーザのみ 電源投入時オプション (Power-On Options)

次の項目を設定します

- POSTモード (POST Mode) の設定: クイック ブート (QuickBoot)、フル ブート (FullBoot)、または1~30日 毎にフルブート(FullBoot Every 1-30 Days)
- POSTメッセージ(POST Messages)の有効(Enable)/ 無効 (Disable)
- 安全POST (Safe POST) の有効 (Enable)/無効 (Disable) この機能を有効に設定すると、起動中にROMにアドイ ンカードを監視させることができます。アドインカード が正常に動作しない、あるいは初期化されない場合、す べてのカードは次回の起動時のPOST実行中に無視され ます(この機能は一部のモデルでのみサポートされま す)
- [F9] プロンプト (F9 Prompt) の有効 (Enable) /無効 (Disable) この機能を有効に設定すると、POST実行中に[F9=Boot

Menu]と表示されます。この機能を無効に設定してテキ ストが非表示になっても、[F9]キーを押すと[Shortcut Boot [Order] Menu]画面が表示されます

- [F10]プロンプト(F10 Prompt)の有効(Enable)/無効 (Disable)
 - この機能を有効に設定すると、POST実行中に[F10=Setup] と表示されます。この機能を無効に設定してテキストが 非表示になっても、[F10]キーを押すと[Setup]画面が表 示されます
- [F12]プロンプト(F12 Prompt)の有効(Enable)/無効 (Disable)

この機能を有効に設定すると、POST実行中に [F12=Network Service Boot] と表示されます。この機能 を無効に設定してテキストが非表示になっても、[F12] キーを押すとネットワークからのブートがシステムに 強制されます



メニュー	項目	説明
カスタム* (Advanced) (続き) *上級ユーザのみ	電源投入時オプション (Power-On Options) (続き)	 オプションROMプロンプト(Option ROM Prompt)の 有効(Enable)/無効(Disable) この機能を有効に設定すると、オプションROMをロードする前に画面にメッセージが表示されます(この機能は一部のモデルでのみサポートされます)
		 リモートウェイクアップ ブート ソース (Remote Wakeup Boot Source) のリモート サーバ (Remote Server) /ロー カル ハードディスク ドライブ (Local Hard Drive)
		 UUID の有効(Enable)/無効(Disable) HPの各コンピュータにはシリアル番号、製造日時などの固有のIDがあります。この機能を有効に設定すると、ドライバ、ネットワークなどのソフトウェアでコンピュータのIDを読み取ることができるようになります
		・ POST遅延時間(秒単位)(POST Delay(in seconds))の設定 この機能を有効に設定すると、ユーザが指定した遅延時間がPOSTプロセスに追加されます。この遅延時間は、 POSTが完了した時点でブートの準備ができていないほどPCIカード上のハードディスクの回転が遅い場合に必要となります。POST遅延時間を設定すると、コンピュータ(F10)セットアップを開くために[F10]キーを選択する時間が長くなります



説明 メニュー 項目

カスタム* (Advanced) (続き)

*上級ユーザのみ

電源投入時オプション (Power-On Options) (続き)

電源の切断後(After Power Loss)のオン(On)/オフ(Off) 電源切断後、コンピュータ本体の電源スイッチではな く、スイッチ付き電源タップのスイッチなどを使用して コンピュータの電源を入れたい場合は、このオプション をOnに設定します



電源タップのスイッチを使ってコンピュータの電源を切 る場合は、サスペンド/スリープ機能またはリモートマネ ジメント機能を使用できません

 I/O APICモード(I/O APIC Mode)の有効(Enable)/無 効 (Disable)

この機能を有効に設定すると、Microsoft Windowsオペ レーティングシステムの動作が最適化されます。 Microsoft 以外の一部のオペレーティング システムを正 常に動作させるためには、この機能を無効に設定する必 要があります

- メモリの先頭のUSBバッファ(USB Buffer @ Top of Memory) の有効 (Enable) /無効 (Disable) この機能を有効に設定すると、USBメモリ バッファが メモリの先頭に配置されます。この機能の利点は、1MB 未満の一定量のメモリがオプションROMによって解放 されて使用できる点です。不利な点は、USBバッファが メモリの先頭にありシステムのRAMが64MB以下の場 合、一般的なメモリ マネージャであるHIMEM.SYSが正 常に動作しない点です
- ホットプラグ対応マルチベイ用ディスケット ドライブ (Hot-Pluggable MB Floppy)の有効(Enable)/無効 (Disable)

この機能を有効に設定すると、Windows 2000 または Windows XPを実行しているシステムに対してマルチベ イ用ディスケット ドライブのホットプラグが可能にな ります。この機能は他のオペレーティング システムで は効果がありません(この機能は一部のモデルでのみサ ポートされます)



メニュー	項目	説明
カスタム* (Advanced) (続き) *上級ユーザのみ	オンボード デバイス (Onboard Devices)	オンボード システム デバイス (ディスケット コントローラ (Diskette Controller)、シリアル ポート (Serial Port)、パラ レル ポート (Parallel Port))等のリソースおよび無効 (Disable)の設定
	PCI デバイス (PCI Devices)	インストールされているPCIデバイスとIRQの設定の表示
		 各デバイスの IRQ 設定を変更したり、デバイスを無効 (Disable) に設定 これらの設定は、ACPI対応のオペレーティング システムには対応していません
	バス オプション (Bus Options)	一部のモデルで、次の項目の有効(Enable)/無効(Disable) を設定します
		 PCIバス マスタ (PCI Bus Mastering) PCIデバイスがPCIバスの制御を実行
		 PCI VGAパレット スヌーピング (PCI VGA Palette Snooping) PCI コンフィギュレーション スペースにVGAパレット スヌーピング ビットを設定 2つ以上のグラフィックス コントローラがインストー ルされている場合に必要 PCI SERR#生成 (PCI SERR# Generation) ECCサポート (ECC Support) ECC 対応メモリでのハードウェア ベースのエラー訂正
		ECC対応メモリでのハードウェア ベースのエラー訂正 を実行



メニュー	項目	説明
カスタム* (Advanced) 続き) た 上級ユーザのみ	デバイス オプション (Device Options)	次の項目を設定します ・ プリンタ モード (Printer Mode) の双方向 (Bi-directional) EPP+ECP (EPP & ECP)、出力専用 (Output Only) ・ 電源投入時Num Lock状態 (Num Lock state at Power-Only のオン (On) /オフ (Off) ・ 電源管理イベント (PME) PMEウェイクアップ イベント (Wakeup Events) の有効 (Enable) /無効 (Disable) ・ プロセッサ キャッシュ (Processor Cache) の有効 (Enable) /無効 (Disable) ・ ACPI S3のサポート (ACPI S3 Support) の有効 (Enable) 無効 (Disable) S3は、ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) のスリープ状態であり、一部のアドイン ハードウェアオプションではサポートされない場合があります ACPI S3は一部のモデルでのみサポートされます。ACPI S3サポートオブションが表示されない場合は、その他の ACPI S3オプション (ACPI S3ビデオ再POST、ACPI S3 ハードディスクのリセット、およびACPI S3 PS2マウスウェークアップ)は使用できません ・ ACPI S3ビデオ再POST (ACPI S3 Video REPOST) の有効 (Enable) /無効 (Disable) S3 スリープ状態からの復帰時にビデオ オプション



メニュー	項目	説明
カスタム* (Advanced) (続き) *上級ユーザのみ	デバイス オプション (Device Options) (続き)	次の項目を設定します ・ ACPI S3ハードディスクのリセット(ACPI S3 Hard Disk Reset) の有効(Enable)/無効(Disable) S3スリープ状態からの復帰時にハードディスク ドライブをリセットします(一部のモデルのみ) ・ ACPI S3 PS2マウス ウェーク アップ(ACPI S3 PS2 Mouse Wake Up)の有効(Enable)/無効(Disable)マウスを使用してS3スリープ状態から復帰できるように設定します(一部のモデルのみ) ・ AGPビデオ フレーム バッファ サイズ(AGP Aperture size)(オプションはプラットフォームによって異なります) AGPビデオ フレーム バッファ サイズ ウィンドウのサイズを変更します ・ モニタ トラッキング(Monitor Tracking)の有効(Enable)/無効(Disable)モニタのアセット情報をROMに保存
	PCI VGA コンフィグレー ション (PCI VGA Configuration)	PCI ビデオ アダプタがシステムにインストールされている 場合のみ、表示されます。VGAコントローラのブートまた はプライマリVGA コントローラの設定を行います





構成の設定値の回復

コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティで設定した構成の設定値は、2つの方法で回復できます。

方法1: フラッシュ ROM CMOSの保管/復元機能: 電源スイッチ オーバーライドの使用

[F10]キーを押して起動されるコンピュータ セットアップのCMOS構成の設定値は、非揮発性RAM (NVRAM) に格納されます。

コンピュータを起動するたびに、システムROMによってNVRAMのコピー (CMOS、電源投入時パスワード、およびその他のシステム変数を含む)がフラッシュROMに保存されます。システムが不安定になったときは、「電源ボタンオーバーライド」機能を使用して、最後に保存した正常なNVRAMのコピーを復元できます。以下の手順に従って、NVRAMを復元します。

- 1. コンピュータの電源が入っていない状態で、電源ボタンを押して離します。
- 2. 電源ボタンを押した直後 (POST実行中) に電源ボタンを押し続け (約4 秒間)、コンピュータの電源を切ります。

次にコンピュータを起動すると、ROMによって「電源ボタン オーバーライド」イベントが検出され、NVRAMのバックアップ コピーが自動修復されます。



この機能を使用する場合、POST (Power-On Self-Test、電源投入時のセルフテスト)の実行中に電源を投入した直後に、電源ボタンを使用してコンピュータの電源を切断することはできません。また、電源ボタンを押してコンピュータの電源を切断するまでは、ビデオディスプレイを有効にしておく必要があります。



注意: POSTの実行中に電源コードを抜くと、スプラッシュ スクリーン (POST の実行中に表示されるロゴ画面) が正しく表示されなくなることがあります。 スプラッシュ スクリーンを復元するには、ROMをフラッシュする必要があります。 ただし、スプラッシュ スクリーンが正しく表示されない場合でも、コンピュータは正常に動作します。

方法2:[ディスケットに保存](Save to Diskette)および [システム構成の復元](Restore from Diskette)

この方法で復元する場合、[システム構成の復元] (Restore from Diskette) を実行する前に、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティの[ディスケットに保存] (Save to Diskette) コマンドを実行する必要があります。前の章の表にある、[ファイル] (File) メニューの[ディスケットに保存] (Save to Diskette) を参照してください。



コンピュータを構成したら、その構成をディスケットに保存し、将来使用できるようにディスケットを保管しておくことをお勧めします。

構成を復元するには、構成を保存したディスケットをディスケット ドライブ に挿入し、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティの[システム構 成の復元] (Restore from Diskette) コマンドを実行します。前の章の表にある、[ファイル] (File) メニューの[システム構成の復元] (Restore from Diskette) を 参照してください。